



WCE-G1000 かんたん接続ガイド

本紙を参考にご利用いただく機器の接続設定を行ってください。

ご利用期間中は、大切に保管してください

スマートフォン向けアプリでも、
機器の接続設定をサポートする機能を提供しています。
スマートフォンのカメラでQRコードを読み取って
ダウンロードしてください。

iPhone端末をご利用の方



Android端末をご利用の方



<本機設置～インターネットご利用開始までの流れ>


① 本機設置

窓際などの電波状況の良い場所に本機を設置する。

見通しの良い場所でWCE-G1000底面にある
矢印を屋外に向けて設置してください。

※お申し込みの住所以外では接続できません。


【快適にご利用いただくにあたり】同梱されているケーブル類の長さが足りない場合には、
お客さまの設置場所に最適な長さのケーブルを別途ご用意ください。



② 開通確認

電源を入れて2分以上経過した後に
WCE-G1000前面のランプが
右記の状態になっていることを
ご確認ください。

LINK1/LINK2のランプが基地局からの電波状態を表しております。
[点灯]電波強度が十分 [点滅]電波強度が弱い [消灯]無効
点灯しない場合は、他の窓際などでもお試しください。



ランプの種類	ランプの色と状態
POWER	緑で点灯 (■)
STATUS	緑で点灯 (■)
LINK 1	緑で点灯 (■) または点滅 (■) ()
LINK 2	緑で点灯 (■) または点滅 (■) ()
WLAN	緑で点灯 (■)

裏面を参照の上、WCE-G1000のインターネット接続設定を行ってください。

③ インターネット接続設定（無線LAN接続）

無線LANの設定に必要な

ネットワーク名 (SSID) と パスワード の値を確認してください。

※WCE-G1000本体底面のラベルに記載されています。

【設定の前に】◎お客さまがご利用いただくパソコンのワイヤレス設定を使って無線LANを設定します。あらかじめ無線LAN機能が有効になっていることをご確認ください。◎ご利用いただくパソコンの無線LAN機能を有効にする方法については、付属のマニュアルか、ご利用のメーカーにご確認をお願いします。◎設定は本紙表面に記載のランプの点灯状態になっていることを確認の上、無線LAN電波が受信可能な場所で行ってください。

【無線LAN設定値確認】WCE-G1000は、工場出荷時の状態では、底面のラベルに記載された無線LANの設定値（ネットワーク名 (SSID)、パスワード）が設定されています。無線LAN接続する場合は、この設定値をご利用の無線LAN端末に設定します。※「ネットワーク名 (SSID)」と「パスワード」は、半角英数字で入力してください。「パスワード」は8ケタです。



iPhone/iPadなどiOSでの設定

① ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します。

② 「設定」の画面で「Wi-Fi」を選択します。

③ 「Wi-Fi」の画面で「Wi-Fi」を「オン」にします。

④ 「ネットワークを選択...」の画面で、ネットワーク名 (SSID) を選択します。



⑤ 「パスワード入力」の画面で、パスワードにパスワードを入力し、「Join」を選択します。



⑥ 「ネットワークを選択...」の画面に戻りましたら、ネットワークの一覧内に現在の接続状況が表示されます。以上でネットワークの設定は完了です。

Android搭載スマートフォン・タブレットでの設定

① ホーム画面下の「アプリ一覧」アイコンを選択します。

② 「アプリ」の画面で「設定」を選択します。


③ 「設定」の画面で「Wi-Fi」を選択します。

④ 「Wi-Fi」の画面でWi-FiをONにします。

⑤ Wi-Fiネットワークの一覧内で、接続したいネットワーク名 (SSID) を選択します。



⑥ 下記の画面で、パスワードにパスワードを入力し、「接続」を選択します。



⑦ 「Wi-Fi」の画面に戻りましたら、Wi-Fiネットワークの一覧内に現在の接続状況が表示されます。以上でネットワークの設定は完了です。

二次元コードまたはWPS機能を使って接続する

スマートフォンやタブレットでは、二次元コードを使ってかんたんに接続することもできます。

本体底面の機種ラベルまたは本機に付属のSSIDラベルの二次元コードを読み取り、画面の指示に従って操作し、接続してください。

また、WPSボタンを使ってWPS対応機器と接続することもできます。

④ インターネット接続確認

Webブラウザ (Edge、Safari等) を起動してください。

Webページ (例: <http://www.google.co.jp/>) の閲覧が可能であれば、インターネットへ接続されています。

機器の取扱説明書は、Webからご確認いただけます。
<https://wireless.nuro.jp/support/pdf/manual.pdf>

